

WISSEN CASTOP PLUS 98

(nastavenie pre ploter Anagraph AE-xx)

1. Otvorte Plot manager
2. V menu Edit cuttin options vyberte Váš ploter a stlačte setup
3. V záložke General nastavte Step size (mm) : na 0,01
4. V záložke Commands riadok Initialize nastavte „IN;RS 100;“
5. Zmeny uložte stlačením tlačidla OK
6. Týmto je nastavenie plotra AE-xx skončené